

Madaffald skal i spanden til madaffald.
Bunden af den lukkede
kompostbeholder skal være rottesikret.
Beholdere skal altid være lukkede.

En brændestak er et godt
gemmested for rotter.
Hæv brændet 30 cm over jorden
eller stabel kun 1 række.

Opbevar foder, korn,
frugt, grøntsager, løg i
lukkede beholdere.

Fjern nedfaldsfrugt.
Kør det på genbrugspladsen -
ikke på kompostbunken, hvor
rotterne kan spise det.

Tagnedløb skal slutte tæt til
røret i jorden, så rotten ikke kan
komme ind i tagnedløbet og op
på loftet eller i hulmuren.

Rotter kan være i regnvandsledninger.
De kan kravle op indvendigt i
nedløbsrør og komme ind på loftet
eller i hulmuren.
Monter metal bladfang i tagrenden.

Rotter kan komme op gennem toilettet.
Lad en autoriseret kloakmester montere
en rottespærre i spildevandsbrønden og
få den tilset 1 gang årligt.

Rotter springer ca. 70 cm lodret og 150 cm vandret.
Fjern grene, som hænger ind over bygninger eller
espalier op ad mur.

Sæt fuglegitter af metal under
tagplader/tagsten - dem kan
rotten ikke bide i stykker.

Undgå at rotter kravler fra
bygning til bygning via kabler,
høje stakitter etc.

Rotterne kan gemme sig under
hønhuse, legehuse, kaninbur,
brændeskure m.m. uden fundament.
Hæv det hele 30 cm over jorden eller
grav tæt sammensatte fliser eller
volierenet 60 cm ned i jorden hele
vejen rundt.
Masketørrelse 1x1 eller 1x2 cm
Trådtykkelse 1mm.

En træterrasse direkte på jorden
er et godt gemmested for rotter.
Grav volierenet 60 cm ned i
jorden rundt om hele terrassen.
Masketørrelse 1x1 eller 1x2 cm.
Trådtykkelse 1mm.

Høns og fugle skal ikke fodres mere
end, de nemt kan spise op inden aften.
Der må ikke ligge rester til rotterne.
Brug en rottesikker foderautomat.

Husets sokkel skal være tæt til og i jorden.
Luk vinduer i soklen eller sæt metalnet på.
Støb kampestenssokkel/syltsten ud
mellem stenene.

Lyskasser til kældre skal sikres med
fastsiddende rist på afløb, så rotten ikke
kan komme den vej ind i kloaksystemet.

Luk udluftninger, studsfulger og andre
huller i muren med metalriste, som
sidder godt fast og er korrekt placerede.

Sætninger i belægningen
kan være tegn på en
defekt kloak.

Porte og døre skal være intakte,
uden huller og sprækker.
Afslut med en metalplade formeden.

Vær opmærksom på huller i jorden.
Er huller uden jord omkring, så
kommer rotten nedefra, og det kan
være tegn på kloakdefekt.
Er huller med jord omkring kan det
være en overfladerotte.

Se små film om rottesikring på www.rotteangreb.dk

